




Gebrauchsanleitung und Sicherheitsregeln




Stellen Sie den Solarkocher an einem sonnigen Platz auf.




Betreiben Sie den Solarkocher nur auf ebenem Untergrund.




Wählen Sie eine windgeschützte Stelle. Beschweren Sie ihn bei starkem Wind mit Steinen.



Setzen Sie den Rost in die Topfhalterung ein. Der Kochtopf muß sicher in der Halterung sitzen.




Der Topf kann sehr **heiß** sein. Schützen Sie Ihre Hände. Auch der Deckel wird aufgeheizt. Lassen Sie nichts darauf liegen.




Sie können bequem und sicher zum Kochen an den Topf gelangen, wenn Sie den Reflektor um seine Achse drehen und von hinten herantreten.



Vermeiden Sie Blendungen. Schauen Sie nicht von vorn in den Reflektor. Das Tragen einer Sonnenbrille gibt zusätzlichen Schutz.




Der Solarkocher sollte etwa alle 15 Minuten der Sonne nachgeführt werden, indem man den Schatten des Zeigers zum Verschwinden bringt.




Beobachten Sie den Kochvorgang und den Positionierzeiger von einem schattigen Platz aus.

Nach dem Ankochen ist die Benützung eines Warmhaltekorbes eine leichte und sichere Garmethode, besonders für Speisen mit langer Kochdauer. Auch bleibt das Essen heiß für den Verzehr nach Sonnenuntergang.



Benützen Sie nur Seife und ein weiches Tuch zum Reinigen des Spiegels. Kratzer beeinträchtigen die Kochleistung.



Bei Nichtgebrauch drehen Sie die Rückseite des Reflektors nach oben, so ist der Spiegel geschützt. Der Kocher kann in dieser Stellung im Freien gelassen werden. Falls Stürme drohen, kann man den Reflektor auch flach auf den Boden legen. **Niemals** hochkant gegen eine brennbare Wand stellen!